

### 安全な使い方

LEATHERMANは、複数の機能を装備するマルチツールとしてとても便利なものですが、ナイフ以外のツールでも仕様上で尖っている部分や端面が鋭利な部分があります。本ユーザーズガイドをお読みの上、ご使用の際や携帯時は、怪我をしないよう十分に注意して下さい。

### USER'S GUIDE

### LEAP™ (リープ/図A) 機能数:13

サイズ:全長8.3cm(プライヤー収納時) ナイフ刃渡:5.5cm  
重さ:138g

LEAPは、安全性を重視したロック方法と後装着式ナイフを備えたツールです。

購入時、ナイフはLEAP本体に装備されておりませんので、ナイフレスツールとして使用可能です。ナイフを装着する時は、裏面の説明と注意点をよく読んで作業して下さい。ナイフは一度装着すると取り外し出来ません。

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. ニードルノーズプライヤー   | 11. ピンセット   |
| 2. レギュラープライヤー     | 12. 栓抜き   |
| 3. ワイヤークッター       | 13. 定規 (15cm/5インチ)  |
| 4. ハードワイヤークッター    |   |
| 5. 後装着式420HC直刃ナイフ | ※購入時、ナイフは(図A-5)の状態と同封されています。保管時は、ナイフガードを取り外さず紛失にご注意下さい。装着方法は別途手順を説明します。 |
| 6. ノコギリ           |   |
| 7. ハサミ            |   |
| 8. マイナスドライバー (S)  |   |
| 9. マイナスドライバー (M)  |   |
| 10. プラスドライバー      |   |

### LEAP使用方法動画のご案内



スマートフォンやタブレット端末でQRコードを読み込んでいただくと、YouTubeのレザーマンツールジャパン公式動画へアクセスします。




なお、接続時に発生する通信料は閲覧者様のご負担となります。

### パーツロック機能の使用法

LEAPには、後装着式ナイフ・ノコギリ・ハサミ・プラスドライバーを固定して安全に使用するためのロック機能があります。

◆パーツを取り出し、パーツ固定ロックを有効にする。  
上記のパーツを使用の際に、収納位置からパーツを取り出し、回転させ、完全に開いた位置でロックが有効になります。必ずロックが有効になりパーツが固定された状態で使用して下さい。

◆ロックを解除し、パーツを収納する。  
①(図B)対象パーツのハンドル根元に位置する「錠マーク」部分を押し、ロックを解除する。  
②(図C)「錠マーク」を押さえた状態で、注意しながらもう片方の手で対象パーツを収納位置に戻す。




### ナイフ装着方法と注意点

※ナイフ装着時の注意点: ナイフを本体に装着する前に必ずお読み下さい。

※LEAPのナイフは一度本体に装着すると取り外しが出来ませんのでご注意ください。  
※ナイフを装着する前に、LEAPの汚れやゴミを取り除いて下さい。  
※装着作業は、図D~Gと同じように両手で本体とナイフガードを持って行って下さい。  
※ナイフガードは、下記③(図F)の様にナイフが本体にしっかりと装着されるまでは取り外さないで下さい。ナイフガード無しでの装着は絶対におやめ下さい。  
※使用者が18歳未満の場合は、この装着作業は保護者が行って下さい。

- ①(図D)ノコギリが装備されたハンドル側でナイフ用の空きスペースA位置に、ナイフガードを装着したままナイフの接続部品が開いた部分を合わせ、手前にスライドする。
- ②(図E)ナイフガードをB位置(ネジの頭部分)まで、「カチッ」と音がするまで差し込む。
- ③(図F)ナイフガードごと手前に90度回転させロックされた状態を確認し、けがをしない様に注意してナイフガードを取り外す。
- ④「錠マーク」を押し、ロックを解除してから、ナイフを本体に収納する。



### 品質保証

お客様が、レザーマンツールをご購入後25年以内に、材質や製造上の不良を見つけれられた時や、修理が必要となった時は、レザーマンツールジャパン(株)に送付して下さい。

往復の送料はお客様のご負担となる点をご了承下さい。また、必要であればお客様ご自身で保険を掛けて下さい。弊社は、返送途中で紛失した場合の責任は負いません。

この保証は、誤用、乱用、改造された製品や不当に使われた製品には適用されません。また、シース、アクセサリやカラー仕上げハンドルの色の剥離、変色には適用されません。レザーマンツールグループ社及びレザーマンツールジャパン(株)は、製品の使用上で偶発的に発生する損傷については保証いたしません。

保証に関する詳細は、弊社WEB「保証と修理」をご確認下さい。

### メンテナンス

各ツールは、ハイグレード・ステンレス鋼を採用しています。錆びにくいですが、不十分なメンテナンスでは錆びることがあります。

ご使用後は汚れを落とし乾いた状態にして下さい。水気が付着したり湿気の多い所での使用後は水気を拭き取り、さらに潤滑剤を挿して下さい。

レザーマンツールジャパン株式会社

〒501-3217 岐阜県関市下有知5178番地

Tel. 0575-23-5103 / Fax. 0575-22-2347

[www.leatherman-japan.com](http://www.leatherman-japan.com)

\*製品をご使用にならない時は、必ず子供の手の届かない場所に保管して下さい。

\*製品を使用の際に発生した怪我等に関し、弊社では責任は負いかねます。

\*ナイフ類を正当な理由なく携帯する事は、法律により禁じられています。

\*本ユーザーズガイドの無断転載、複製を禁ず。

\*製品のデザイン、形状、材質等は予告なく変更になる場合があります。

©2017 Leatherman Tool Japan LTD.